

Montageanleitung

Seculine Vario®, Bauart 12

Flachdachabsturzicherung nach DIN EN 795

Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

mit Federklappdübel auf tragfähigen Konstruktionen

VORBEMERKUNGEN

Vor Einbau der **Seculine®Vario** Stütze ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf der **Seculine®Vario** Stütze können bis zu 11 kN Belastung (Je nach Ausführung) auftreten.

Achtung!

Die **Seculine®Vario** Stütze darf nicht als Transportöse oder zum Anschlag von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des **Seculine®Vario** Systems verwendet werden. Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die vorliegende Montageanleitung muss gelesen und verstanden werden.

Gemäß der DGUV 201-056 und der DIN EN 795, 10/2012 muss eine Montagedokumentation erstellt werden. Dafür ist vor Aufbringen des Dachaufbaus jede montierte Securant® Stütze, mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Die Fotos müssen dem Anschlagpunkt eindeutig zuzuordnen sein. Dabei muss besonders die fachgerechte Ausführung der Befestigung zu erkennen sein. Die komplette Dokumentation ist bei der Bauabnahme dem Bauherrn zu übergeben. Sie ist Bestandteil der Bauabnahme und der späteren regelmäßigen Überprüfung durch einen Sachkundigen.

Hierfür steht Ihnen unsere SECUR® APP (<http://www.dws-pohl.com/secuapp>) als nützliches Tool zur Verfügung.

MONTAGE

- bei Verwendung mit **Secu-Seil** (Kunstfaserseil): mind. 2,5 m von der Bauwerkskante / max. 7,5 m von Stütze zu Stütze
 - bei Verwendung mit **Edelstahl-Seil**: max. 10,0 m von Stütze zu Stütze
1. Mitgelieferte Sechskantschrauben M8x45 mit Unterlegscheibe von unten in die vorgebohrten Löcher der 8-fach gelochten Konterplatte stecken.
 2. Vario-Stütze mit Fußplatte auf die Gewindebolzen positionieren.
 3. Mitgelieferte Unterlegscheiben und Muttern aufstecken und fest verschrauben. Drehmoment 16 Nm. Drehmomentschlüssel verwenden.
 4. Lochabstände der Stahlplatte auf die Oberfläche der tragfähigen Dachkonstruktion anreißen.
 5. Mit Bohrer Ø 30mm Löcher in die Dachkonstruktion erstellen.
 6. Die 4 Stück Federklappdübel lose mit der Stahlplatte montieren. Hierbei kann das weiße Kunststoffteil demontiert und entsorgt werden.
 7. Dübel zusammenklappen und in die Bohrlöcher stecken. Es ist darauf zu achten, dass die Federklappdübel anschließend ordnungsgemäß aufklappen.
 8. Sechskantmutter mit einem Drehmoment von 17Nm anziehen. Drehmomentschlüssel verwenden!
 9. Dachschichtenpaket gemäß Fachregeln anschließen.
 10. **Seculine® Vario** Komponenten gemäß gesonderter Montageanleitung montieren.

